Antec
The Power of You

Quiet computing

Basiq

Models: BP350, BP350P

User's Manual

Manuel de l'utilisateur
Anwenderhandbuch
Manuale per l'operatore
Manual del usuario

Manual del usuario de Basiq de Antec
Fuente de alimentación ATX12V versión 2.01

Modelos: BP350/BP350P

La serie Basiq de fuentes de alimentación de Antec cumple las especificaciones de ATX12V versión 2.01. Incorporan circuitos dobles de salida de 12V que suministran una salida más segura y fiable a los componentes del sistema, y ofrecen una mayor eficacia en el uso de la energía, ya que reducen el consumo en hasta un 25%, lo que supone un gran ahorro en la factura de electricidad. Además se han añadido varios circuitos de protección: OPP (protección frente a sobretensión), OVP (protección frente a sobrevoltaje) y SCP (protección frente a cortocircuitos).

Corrección pasiva de factor de potencia **(sólo se aplica a los modelos diseñados para su venta en la Unión Europea)**: El modelo BP350P diseñado para la Unión Europea incluye un circuito de corrección de factor de potencia (PFC) en conformidad con la norma europea EN61000-3-2.

Interruptor de alimentación: Esta fuente de alimentación incorpora un interruptor principal. Asegúrese de ponerlo en la posición de encendido (I) antes de arrancar el ordenador por primera vez. Durante el funcionamiento normal no será necesario cambiarlo a la posición de apagado (O), ya que la fuente de alimentación incluye una función de encendido/apagado que enciende y apaga el ordenador gracias a la tecla de la caja. Es posible que sea necesario colocar el interruptor en la posición OFF si el ordenador se bloquea y no es posible apagarlo mediante el interruptor de la caja.

Instalación:

1. Apague el interruptor de la fuente de alimentación si lo tuviera.
2. Abra la caja del ordenador. Siga las instrucciones ofrecidas en el manual de la caja.
3. Desenchufe todos los conectores de alimentación de la placa base y de los dispositivos periféricos como ventiladores, unidades de disco duro, unidades ópticas, unidades de disquetes, etc.
4. Desconecte el cable de la fuente de alimentación antigua.
5. Extraiga la fuente de alimentación existente de la caja del ordenador e instale la nueva fuente de alimentación Antec.
6. **Nota** (NO se aplica a los modelos diseñados para la Unión Europea): Antes de instalar la nueva fuente de alimentación, compruebe el ajuste del interruptor de tensión rojo de la fuente de alimentación. Debe tener igual valor que la tensión local (115V en Estados Unidos, Japón, etc., y 230V en Europa, países del Sureste asiático y muchos otros países). Si es necesario, cambie el ajuste de tensión. Si utiliza un ajuste erróneo de tensión, puede dañar el sistema e invalidar la garantía.
7. Coloque el interruptor de la fuente de alimentación Antec a la posición OFF y conecte el cable de alimentación CA a la fuente de alimentación.
8. Enchufe el conector principal de corriente de 24 clavijas y el conector de +12V y 4 clavijas a la placa base según sea necesario. Si la placa base utiliza un conector de 20 clavijas, suelte la conexión de 4 clavijas del conector de corriente de 24 clavijas,

Figura 1

Figura 2

consulte las figuras 1 y 2. **Nota**: La sección extraíble de 4 clavijas no puede utilizarse en lugar del conector de +12V y 4 clavijas.

9. Enchufe los conectores de corriente de periféricos a dispositivos como discos duros, unidades ópticas, etc.
10. Enchufe los conectores Serial ATA si utiliza unidades de disco duro Serial ATA.
11. Cierre la caja del ordenador.

Antec, Inc.
47900 Fremont Blvd.
Fremont, CA 94538
USA
tel: +1 510-770-1200
fax: +1 510-770-1288

Antec Europe B.V.
Sydneystraat 33
3047 BP Rotterdam
The Netherlands
tel: +31 (0) 10 462-2060
fax: +31 (0) 10 437-1752

Customer Support:
US & Canada
1-800-22ANTEC
customersupport@antec.com

Europe
+31 (0) 10 462-2060
europe.techsupport@antec.com

www.antec.com

© Copyright 2006 Antec, Inc. All rights reserved.
All trademarks are the property of their respective owners.
Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited.
Printed in China.

Version 1.0.6 05/04/2006